


RXF20-35A



Beim Entfernen der Abdeckung des Absperrventils.

